



\* Producto autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).



## Protegiendo el agua de los peruanos desde 1945



Resistente al Impacto



Agua más Segura



Aprobado por la FDA

### Características

- Protección UV.
- Tapa de perfecto acople que impide el ingreso de impurezas y la formación de microorganismos.
- Fabricado con polietileno virgen en un diseño estructural de una sola pieza.
- Durable y fáciles de instalar.

### Especificaciones Técnicas

Capacidad Litros	Altura	Diámetro
350 Lts.*	1052 mm	716 mm
600 Lts.	1110 mm	969 mm
1100 Lts.	1420 mm	1082 mm
2500 Lts.	1620 mm	1520 mm

(\*) El tanque de 350 Lts. sólo se comercializa con accesorios básicos.

# Tanque Domestico Eternit

## Accesorios Básicos



Niple para Rebose 2"



Niple para Rebose 3/4"



Válvula y Flotador

## Accesorios Completos



Filtro



Cinta Teflón



Niple para Rebose 2"



Multiconector



Tapa Rosca



Soporte del Visor de Nivel de Agua




Válvula y Flotador




Tubería Visor de Agua

## Instalación Tanque Azul & Negro



**1**  
**IZAJE** correcto del tanque:  
No utilizar las perforaciones de entrada u rebose.




**2**  
Posición correcta de la brida en el tanque.


La BRIDA REFORZADA viene colocada de fábrica y su ajuste es en sentido antihorario




**3**  
No tocar



**4**  
En caso de requerir ajuste este sería en sentido antihorario




**5**  
Para colocar el MULTICONECTOR a la brida el ajuste es en sentido horario. Se debe utilizar TEFLÓN. El ajuste del MULTICONECTOR CON VÁLVULA debe efectuarse manualmente y no usar ningún tipo de herramienta mecánica.




**6**  
Retirar el tapón del tanque.

Para colocar el SOPORTE DEL TUBO VISOR DE AGUA



**7**  
Colocar el SOPORTE (1) según indica la flecha (por fuera del tanque) luego colocar la EMPAQUETADURA (2) y la TUERCA (3) por dentro y ajustar en sentido horario.



**8**  
Primero colocar el TUBO VISOR DE AGUA (4) en el MULTICONECTOR CON VÁLVULA (5) y luego sujetarlo en el SOPORTE (1) como se indica.

## Recomendaciones



Posición incorrecta del flotador



Posición correcta del flotador

Verifique la superficie de instalación



Instalación correcta: superficie plana (base de concreto o metálica)

**GARANTÍA DE POR VIDA**  
100% PERUANO

### GARANTÍA DE POR VIDA

La Garantía corre a partir de la fecha de compra y será válida solo si los tanques se han instalado, usado y mantenido siguiendo las recomendaciones y especificaciones dadas. Para mayor información consulte con nuestra división comercial.

**eternit**  
CONSTRUIMOS CONFIANZA